

Сборка дивана СИТИ угол

1. Для сборки дивана выбирайте ровный участок пола! При искривлениях пола возможны отклонения в работе механизма трансформации дивана, перекосы формы изделия.
2. Проводите сборку дивана вдвоём. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов!
3. Для сборки изделия необходимо:

Ключ гаечный S13		Отвертка PZ2	
------------------	---	--------------	---

4. Установка опор (закрутить до упора)

Комплектация

- Болт ШПР М8х90 – 4 шт.
- Болт ШПР М8х50 - 2шт.
- Болт мебельный М8х80 – 2шт.
- Шайба 8 – 8 шт.
- Гайка М8 – 2шт.
- Саморез 5х30 – 4 шт.
- Проставка – ПХП 110х55х34 – 4 шт.
- Проставка Фанера 110х34х18 – 2шт.
- Винт 6х40 – 4 шт.

Схема сборки дивана

