

Диван-кровать «Авиньон»

Схема сборки

1. Проверить комплектацию:

- Декоративная опора – 4 шт.
- Опора цокольная Н_150мм – 3 шт.
- Болт 8_30 ш ПР – 4 шт.
- Болт 8_90 ш ПР. – 4 шт.
- Шайба 8 – 4 шт.
- Прокладка фетровая d30 – 3 шт.
- Саморез 4.2_25 с прес. шайбой – 8 шт.
- Саморез 4_20 – 12 шт.

2. прикрутить подлокотники к дивану при помощи болтов (Болт 8_90 ш ПР) – 4 шт. через шайбы 8 – 4 шт.

3. разложить диван в положение кровать

4. перевернуть его вверх дном

5. закрепить декоративные опоры - 4шт. по углам подлокотников при помощи саморезов 5x30 – 16 шт., (предварительно выкрутив часть саморезов из основания подлокотника).

6. прикрутить пластиковые опоры (Опора цокольная Н_150мм) – 3 шт. на короб дивана по разметке при помощи саморезов (Саморез 4_20) – 12 шт., приклеить на низ фетровые прокладки (Прокладка фетровая d30) – 3 шт.

